



PROCÉDURE RÉGLAGE UNITÉ DE TEMPÉRATURE SUR CONTRÔLEUR RKC CB500 (CELSIUS ET FARHENHEIT)

Procédure

*** Voir note A avant les étapes 3 - 7 - 10 - 13**

- 1) Appuyer sur "**SET**" pendant 3 secondes. "**ArU**" apparaît.
- 2) Appuyer sur "**SET**" à répétition jusqu'à l'affichage de "**LCK**".
- 3) Avec les touches (▲, ▼) ajuster la valeur à **1000**.
- 4) Appuyer sur "**SET**" pendant 3 secondes.
- 5) Appuyer simultanément sur "**SET**" et "**RS**" pendant 3 secondes. "**Cod**" apparaît.
- 6) Appuyer sur "**SET**" à répétition jusqu'au paramètre "**SL2**".
- 7) Avec les touches (▲, ▼), ajuster la valeur à "0010" pour Celsius ou "0011" pour Fahrenheit et appuyer sur "**SET**".
- 8) Appuyer sur "**SET**" et "**RS**" pendant 3 secondes.
- 9) Appuyer sur "**SET**".
- 10) Avec les touches (▲, ▼), ajuster la valeur à :
"0043" si degré Celsius
"0110" si degré Fahrenheit
- 11) Appuyer sur "**SET**" pendant 3 secondes. "**ArU**" apparaît.
- 12) Appuyer sur "**SET**" à répétition jusqu'à l'affichage de "**LCK**".
- 13) Avec les touches (▲, ▼), ajuster la valeur à "0111".
- 14) Appuyer sur "**SET**" pendant 3 secondes.

Important : S'assurer que le concentrateur arrête par lui-même au degré désiré lors du premier cycle de lavage.

***Note A : Le chiffre plus orangé est celui qui changera.
Appuyer sur "RS" pour changer l'emplacement du chiffre à changer.**